
lineárny hlásič pripojený k adaptéru FD7201/FD7201S


1. Nastavenie FD7201/ FD7201S:

1.1) End of line element (EOL-1/EOL-2) musí byť ODSTRÁNENÝ z konvenčnej linky:



Pripojenie vodičov


1,2) Jumpery na zadnej strane lineárneho hlásiča / pozícia "3" (50% citlivosť) a pozícia "5" (ADC-38 zabudovaný zakončovací odpor - 5,6 kOhm):



Jumpery


1.3) Vypnutie kontroly odstránenia hlásiča FD7201:

- V Menu "Nastavenie -> Slučky -> Slučka X ***(Kde je umiestnený adaptér)***-> Parametre prvkov -> ***adresa FD7201/FD7201S***".




Parametre prvku vo výpise ponuky

- Kontrola pre odstránený hlásič – zmeniť na “NO” (táto funkcia je užitočná pre kontrolu bodových hlásičov)



Parametre FD7201/FD7201S


1,4) Potom, po návrate fo pracovného režimu, môžete skontrolovať stav adaptéra z ponuky: "zoznam -> Stav prvkov":
Nasledujúce parametre je dôležité poznať v konvenčnej slučke:
0 – 2 mA – Otvorená linka
2 – 10 mA – Pracovný režim
10 – 50 mA – Stav požiaru
> 50 mA – Skrat na konvenčnej linke



Stav FD7201/FD7201S


2. Nastavenie:

2.1) Pomocou 9V batérie a 3 polohovacích skrutiek nastavíme pozíciu / dobre vifiteľný červený lúč nasmerovať priamo do zrkadla.



Nastavenie odrazu

2.2) Po nastavení podľa 2.1), odstránime batériu a zatlačíme tlačidlo “StartUp button”:



Tlačidlo StartUp

2.3) Test na poruchu a stav požiaru:

- Porucha - 100% prekrytie (nepriehľadným krytom)
- Požiar - 75% pokrytie pomocou vzoru nižšie.

